



SUNMED

Egészségügyi tesztek és szűrések
Health screenings and tests



Webáruház
www.neotest.hu



E-mail
info@sunmed.hu



Iroda és levelezési cím
7632 Pécs, Megyeri út 26. fsz. 108.



Ügyfélszolgálati telefonszámok
+36 30 865 7792 | +36 72 794 379



UniCredit Bank
10918001-00000124-71950001



Adószám
11551373-2-02

Fontos információk a CGM (szenzorok) felhelyezéshez

- 1./ A hidratáló szappanok, tusfürdők vagy illatosított alkoholos törülközők olaj- és glicerínmaradványokat hagyhatnak a bőrön, amelyek **15-20 percen belül** megakadályozhatják, hogy a szenzor ragasztója megfelelően megtapadjon.
- 2./ A kar felemelésekor a bőr jelentősen megfeszül. Ha a szenzor túl közel kerül egy izomredőhöz vagy fokozott mozgásnak kitett területhez, ez a mozgás olyan erőhatást hozhat létre, amely leválaszthatja a **frissen felhelyezett** szenzort.
- 3./ A finom testszőrzet vagy a bőrön maradó nedvesség/izzadság (különösen közvetlenül **zuhanyzás/fürdés** után) mikroszkopikus réseket hozhat létre a ragasztófelület alatt, rontva a tapadást.
- 4./ A szenzorok tapasza általában nyomásérzékeny ragasztóval készül. A megfelelő tapadás érdekében a felhelyezést követően 10–15 másodpercig határozottan rá kell nyomni a szenzort a bőrre és ott el kell simítani a tapasszal együtt.

Javaslatok a megfelelő felhelyezéshez:

- A felhelyezés helyét mossa meg szappannal és vízzel, majd teljesen szárítsa meg. Ezután tisztítsa meg a bőrfelületet 70%-os izopropil-alkohollal átitatott törülközővel, és hagyja teljesen megszáradni a levegőn, mielőtt felhelyezné a szenzort.
- Válasszon egy sík területet a felkar hátsó részén, kerülve a bőrredőket, hegeket, anyajegyeket, illetve azokat a területeket, ahol a ruházat dörzsölheti a szenzort.
- Amennyiben a területen erősebb szőrnövekedés található, a felhelyezés előtt ajánlott a szőrzet levágása vagy leborotválása.
- A szenzor felhelyezése után finoman, de határozottan nyomja körbe a ragasztófelületet 10–15 másodpercig, hogy biztosítsa a megfelelő tapadást.
- Ha a szenzor hajlamos meglazulni vagy leválni, érdemes kiegészítő CGM rögzítő tapaszt (overpatch) vagy orvosi bőrragasztót (például Skin Tac-et) használni a stabilabb rögzítés érdekében.
- Kerülje a szenzor felhelyezését közvetlenül zuhanyzás vagy testmozgás után. A szenzort csak tiszta, hűvös és teljesen száraz bőrfelületre helyezze fel.